

# Instruks - AFA ved utkobling av KV ifm. målerbytte

## AFA ved utkobling av KV ifm. målerbytte

### 1. Formål

Hindre skade på person, husdyr og eiendom ved at forskrifter og instruks er fulgt.

### 2. Beskrivelse

Instruksen gjelder kobling av KV (kortslutningsvern) for lavspent inntakskabel i Lyse Elnetts fordelingsskap («Inntaksskap») i forbindelse med målerbytte i kundes anlegg. Slik begrensning fremkommer av sikkerhetskortet.

#### 2.1 Utpeking av AFA

- AFA utpekes i sikkerhetskort utstedt av Driftsleder i Lyse Elnett
- Den som skal utpekes som AFA skal blant annet dokumentere gjennomført førstehjelps- og forskriftskurs innen siste år.

#### 2.2 Utpeking av AFA for det enkelte oppdrag

- Utpeking for det enkelte oppdrag skjer ved at den enkelte utpeker seg selv ved å føre navnet sitt på skjemaet for "Sikker-jobb-analyse" (SJA).
- AFA skal informere de andre i arbeidslaget om sin rolle som "Ansvarlig for arbeidet"
- SJA-skjemaet skal kunne legges frem så lenge det aktuelle arbeidet pågår.

#### 2.3 Ut- og innkobling av KV i fordelingsskap ved målerbytte

- AFA benytter trekantnøkkel spesifisert av Lyse Elnett til åpning av skap.
- AFA åpner fordelingsskap og sjekker at tilstanden på samleskinner og sikringslister er forsvarlig. Ved skade på «innmat», skal Lyse Elnett selv betjene disse.
- AFA kontakter Lyse Elnetts Driftssentral og informerer om hvilket fordelingsskap («S-nummer»), samt hvilken kurs som skal kobles UT.
- AFA kobler ut sikringslist, kontrollerer allpolig brudd, samt sikrer mot innkobling.
- AFA sikrer at fordelingsskap er forsvarlig låst mens arbeidet pågår.
- Før innkobling kontakter AFA Lyse Elnetts Driftssentral og informerer om hvilket fordelingsskap («S-nummer»), samt hvilken kurs som skal kobles INN.
- Etter innkobling skal AFA sikre at sikringslist er i korrekt posisjon, og at aktuelle faser derved er innkoblet.
- AFA er ansvarlig for at fordelingsskap er forsvarlig lukket etter arbeidet. Ved problemer med låsemekanisme eller lignende skal Lyse Elnett kontaktes. Dersom skapet ikke kan lukkes skal AFA vente på montør fra Lyse Elnett før hen forlater stedet.

### 3. Verneutstyr

Se instruks for personlig verneutstyr.

Saksbehandler:	Avdelingsleder Drift og vedlikehold	Eier:	Driftsleder
Status:	Ferdigstilt	Organisasjon:	Lnett AS
Dok. nr.:	242372_6	Dokumenttype:	Instruks
Opprettet dato:	01.03.2017	Endret dato:	07.03.2018