

1. Opprett en ny melding endring av OV

velkommen Kim Inst: [din profil](#) | [logg ut](#) | [hjelp](#) | [søk](#)

powel | **ELSMART** Nettmelding

du er her: [Elsmart.com](#) > [Elsmart Nettmelding](#)

Hjem Innboks Meldinger Arbeidsordre Byggestrøm
Admin

Alle meldinger\Pr. status

Ny melding Pr. status Antatt ferdig Pr. type Pr. nettselskap Pr. kommune Pr. jobb

Sist endret Anl. poststed Anl. adresse Saksbehandler

Ikke sendt
Avvist forhåndsmelding
Til godkjenning

Premelding:

1. Selskap
Installatør/Entreprenør: Test_Kim
Nettselskap: Lnett AS
Finner du ikke nettselskapet?
Da må ditt selskap søke om godkjenning først.
Logg inn med en administratorbruker, og link til søknad er tilgjengelig her eller i admin menyen

2. Installasjonstype
 Ny installasjon
 Nytt anlegg i eksisterende installasjon
 Midlertidig installasjon
 Endring av OV/MV
 Arbeid i målepunkt

3. Jobbtype
 Ett måleranlegg
 Flere måleranlegg

4. Anlegg
Anleggs adr. postnr.: 4053 [Postens adresseoppslag](#)
Målernr.:
flere anlegg

Opprett melding

Når OV skal endres, brukes **alltid** meldingen endre OV/MV.

Endring av OV er fjernet for alle andre meldingstyper.

Du kan velge å hente eksisterende anlegg (4. anlegg) når meldingen opprettes eller senere under tekniske data.

Når du søker opp anlegget, blir du bedt om å velge installasjonstype og jobbtype på nytt. Da får du ikke velge annet enn «Ett anlegg». Bare bekreft valget for det opprettes likevel melding med flere anlegg.

Annet meldingspliktig arbeid som skal utføres samtidig suppleres med flere kryss i meldingen.

Se tekniske data lenger ned i brukerveiledningen.

2. Fyll ut generelle opplysninger

Endring av OV/MV - Flere måleranlegg, Ikke sendt

Lagre Lukk Send forhåndsmelding Nytt notat Tildel melding Slett Slett manuell Lag innkjøpsordre
 Utskriftsversjon Åpne kart Endre Fyll ut

Dato startet: 06.07.2022 Ref. nr.: LYS-0240-22
 Kommune: 1124 SOLA Kis ref. nr.:
 Område: Lyse Nett AO:
 Nettstasjon:
 Målernr.: Installasjonsnr.: Prosjektnr.:
 Gatennr.: Anleggsnr.:
 MålepunktsID:

[Vis hele skjemaet](#)

Generelle opplysninger

[Skjul](#) [Ned](#)

Installatør ▾

Navn: Test_Kim
 Saksbeh.: @yvind Svandal
 Mobil:
 E-post: kimo@l-nett.no

Nettselskap ▾

Navn: Lnett AS
 Kontakt:
 Mobil:
 Epost:

Eier:

Type: Privat Firma
 Eiers navn: Gokk Gro
 Etternavn: Gokk
 Fornavn: Gro
 Adresse: Etterstad
 Husnr. / bokst.: /
 Postnr: 0603
 Poststed: OSLO
 Land: Norge ▾
 Fødselsdato.: 01.08.1990
 Telefon:
 Mobil:
 Epost:

Anlegg

Manuell innlegging

Gate / Husnr. / Bokstav:

Myrholvegen ▾ / 15 ▾ / ▾

Bruksenhetsnr.:
 Etg. / Leil.: /
 Postnr: 4053
 Poststed: RÆGE
 Koordinat X:
 Koordinat Y:
 Gnr./Bnr.: 21 / 175 Hent
 Fnr./Snr.: 0 / 0

Til eksisterende kunde/kunder brukes anleggsskjemaet «Søk eksisterende anlegg» nederst i «Tekniske data».

3. Fyll ut generelle tekniske data og opprett anlegg

Tekniske data OPP

Installationstype:
 Endring av OV/MV

Jobbtype:
 Flere måleranlegg

Antall anlegg: 0

Ønskes kortslutningssikring i stolpe?
 Ja Nei

Omfatter meldingen utstyr som kan gi større spenningsvariasjoner og startstrømmer?
 Ja Nei

Produksjonsanlegg(Plusskunde)?
 Ja Nei

Overlastvern(OV):
OV er: 2 x 50 A
OV blir: 4 x 40 A

Spenningsystem er/ønskes:
 230 V
 400 V
 Annet

Dato:

Ansvarlig underskrift fra elentreprenør

Anleggsoversikt:
Bruk 'Søk anlegg' knappen for å legge inn anlegg i meldingen.

Fyll ut alle må-felter (markert med rødt)

Dersom to anlegg skal slås sammen og OV økes i det ene anlegget, sendes en melding om endring av OV for det ene anlegget og en forenklet melding om sammenkobling for det andre anlegget. Det samme gjelder om dersom det ene bygget skal rives. Se brukerveiledning for arbeid i målepunkt.

Søk eksisterende anlegg (ett eller flere).

Opprett det nye anlegget/de anleggene (OBS! «Opprett nye anlegg» endres til «Legg til anlegg» etter at eksisterende anlegg er lagt til)

Søk anlegg

[Legg til valgte anlegg](#) [Avbryt](#)

Vennligst velg Installasjons- og Jobb-type på anleggsmeldingen(e):

Installasjonstype:	Jobbtype:
<input checked="" type="radio"/> Endring av OV/MV	<input checked="" type="radio"/> Ett måleranlegg
<input type="radio"/> Arbeid i målepunkt	

[Bekreft valg](#)

Kommunenr 1122
Postnr 4330

Målernr. [Søk](#)
Installasjonsnr [Søk](#)
Anleggsnr [Søk](#)

Inkluder sidestilte anlegg

Opprett nye anlegg:

[Opprett](#) [Avbryt](#)

Antall anlegg

Hente anleggsinfo fra mormelding? Ja

OV Kunde blir x A

Installasjonstype Nytt anlegg i eksisterende installasjon Jobbtype Ett måleranlegg

Når eksisterende anlegg søkes opp og skal legges til, kommer det opp en boks som ber om at installasjons- og jobbtype bekreftes.

Bare bekreft valget for installasjons- og jobbtype skal ikke endre her.

Det er ikke mulig å fjerne dette.

Anleggsoversikt (eksisterende):

Ikke sendt (1)

	Målemr	Anl.	Bokst.	Enh.nr	MV	Bruksområde	
<input type="checkbox"/>		001					

Søk eksisterende anlegg Legg til anlegg Endre flere felter... Slett anlegg

Anleggsoversikt (nye):

Ikke sendt (2)

	Anl.	Bokst.	Enh.nr	MV	Kunde	Bruksområde	
<input type="checkbox"/>				4X25	Gokk Gro		
<input type="checkbox"/>				4X25			

Legg til anlegg Endre flere felter... Slett anlegg

Endring av OV/MV - Ett måleranlegg, Ikke sendt

Lagre & lukk Avbryt Fra eier... Endre

Målernr.:

Gatenr.:

Installasjonsnr.:

Anleggsnr.:

Refnr. melding:

Målepunktid.:

Type: Privat Firma

Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

Husnr. / bokstav: /

Postnr:

Poststed:

Land:

Fødselsdato:

Telefon:

Mobil:

Epost:

Fakturamerke:

Anlegg

/

Gate / Husnr. / Bokstav.: /

Etg. / Leil.: /

Bruksenhetsnr.:

Postnr:

Poststed:

Seksjonsnr.:

Bruksområde:

Åpne skjema for eksisterende anlegg og sjekk at mobil og epost er fylt ut.

Det er kun mobil og epost skal endres for eksisterende nettkunde/ kunder.

Andre endringer av nettkundedata må kunden/kundene gjøre selv hos sin kraftleverandør

NB! Det er ikke mulig å låse de feltene som ikke skal endres. Dersom dataene endres, vil meldingen gå til manuell behandling. Behandlingen av meldingen vil stoppe opp til det er avklart hvem som er nettkunde.

Nytt anlegg i eksisterende installasjon - Ett måleranlegg, Ikke sendt

Lagre & lukk Avbryt Fra eier... Endre Endre nettkunde

Gatenr.:

Installasjonsnr.:

Anleggsnr.:

Refnr. melding: LYS-0240-22

Målepunktid.:

Type: Privat Firma

Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

Husnr. / bokstav: /

Postnr:

Poststed:

Land:

Fødselsdato:

Telefon:

Mobil:

Epost:

Fakturamerke:

Anlegg

Gate / Husnr. / Bokstav.: / /

Etg. / Leil.: /

Bruksenhetsnr.:

Postnr:

Poststed:

Seksjonsnr.:

Bruksområde:

Målervern:

Målervern er: x A

Målervern blir: x A

Data om nettkunde hentes fra Eier i mormeldingen dersom det ble krysset av for «Hente anleggsinfo fra mormeldingen?» når anlegget ble opprettet

Fyll ut resten av feltene som er tomme.

4. Send forhåndsmelding

