

## Adgang til Lnett sine anlegg

### 1. Formål

All adgang til anlegg som L-nett er operatør for skal registreres i Permitto slik at driftssentralen har oversikt over hvem som til enhver tid befinner seg i anleggene.

### 2. Beskrivelse

Alle må registrere adgang til transformatorstasjoner og nettstasjoner i Permitto FØR en går inn i anlegget eller åpner dørene i en prefabrikkert nettstasjon. Personer som ledsages må også registreres. For klasse 3 anlegg er det et krav at navn på de som ledsages registreres. Inngangen regnes som første port/dør en må gjennom. Når adgang er registrert vil alarmen i stasjonen deaktiveres.

Tilsvarende skal alle registrere når en forlater anlegget i Permitto.  
Alarmen blir aktivert når siste person forlater anlegget

Ved manglende dekning eller av andre grunner ikke klarer å registrere adkomst / avreise via Permitto så skal driftssentralen kontaktes. Driftssentralen kan deaktivere alarmen og registrere dette manuelt.

Lnett bruker appen Permitto for registrering av adgang til transformator og nettstasjoner. Denne appen inneholder også sikkerhetskort.

Appen Permitto hentes via *App Store* eller *Google Play*

### 3. Brukerveiledninger Permitto

Opprette bruker og søke om sikkerhetskort -

<http://edocs/dmweb/quickstart.asp?show=DOCOPEN:298799>

<http://edocs/dmweb/quickstart.asp?show=DOCOPEN:255336>

Kvittere for sikkerhetskort i app

<http://edocs/dmweb/quickstart.asp?show=DOCOPEN:299383>

Saksbehandler:	Terje Nevland	Eier:	Driftsleder
Status:	Ferdigstilt	Organisasjon:	Lnett AS
Dok. nr.:	374107_v5	Dokumenttype:	Instruks
Opprettet dato:	15.09.2020	Endret dato:	31.01.2023